
TASCAM TEAC Professional Division

US-122L

USB-Audio-/MIDI-Interface



Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und geben Sie das Gerät nur mit dieser Anleitung weiter.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Benutzen Sie das Gerät nur zu dem Zweck und auf die Weise, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Zum Schutz vor Sach- oder Personenschäden durch Stromschlag infolge Feuchtiakeit:

- Betreiben Sie dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser, und stellen Sie es niemals so auf, dass es nass werden kann.
- Stellen Sie niemals mit Flüssigkeit gefüllte Behälter (Vasen, Kaffeetassen usw.) auf dieses Gerät.
- Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

Zum Schutz vor Sach- oder Personenschäden durch Stromschlag oder ungeeignete Versorgungsspannung:

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse.
- Verbinden Sie das Gerät nur dann mit dem Stromnetz, wenn die Angaben auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmen. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Elektrofachmann.
- Wenn der mitgelieferte Netzstecker nicht in Ihre Steckdose passt, ziehen Sie einen Elektrofachmann zu Rate.
- Unterbrechen Sie niemals den Schutzleiter des Netzsteckers und kleben Sie niemals den Schutzkontakt zu.
- Wenn das Gerät über einen Wechselstromadapter mit dem Stromnetz verbunden werden muss: Verwenden Sie nur den

- mitgelieferten oder vom Hersteller empfohlene Wechselstromadapter.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht gedehnt, gequetscht oder geknickt werden kann - insbesondere am Stecker und am Netzkabelausgang des Geräts - und verlegen Sie es so, dass man nicht darüber stolpern kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

Zum Schutz vor Sach- oder Personenschäden durch falsches Zubehör:

- Verwenden Sie nur Zubehör oder Zubehörteile, die der Hersteller empfiehlt.
- Verwenden Sie nur Wagen, Ständer, Stative, Halter oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft werden. Wenn Sie einen Wagen verwenden, bewegen Sie ihn vorsichtig, so dass er nicht umstürzen und Sie verletzen kann.



Zum Schutz vor Folgeschäden durch mangelhafte Instandsetzung:

Lassen Sie Wartungsarbeiten und Reparaturen nur vom qualifizierten Fachpersonal des Kundendienstes ausführen. Bringen Sie das Gerät zum Kundendienst, wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn Flüssigkeit oder Fremdkörper hinein gelangt sind, wenn es heruntergefallen ist oder nicht normal funktioniert oder wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Wichtige Informationen

Informationen für Benutzer in den USA

Dieses Gerät wurde auf die Einhaltung der Grenzwerte für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen hin geprüft. Diese Grenzwerte gewährleisten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen im Wohnbereich. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Energie im Funkfrequenzbereich und kann solche ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen der Dokumentation installiert und betrieben wird, kann es Störungen im Rundfunkbetrieb verursachen.

Grundsätzlich sind Störungen jedoch bei keiner Installation völlig ausgeschlossen. Sollte dieses Gerät Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs verursachen, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, so kann der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose. an, die mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als die Steckdose des Empfän-
- · Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen Fachmann für Rundfunk- und Fernsehtechnik.

Warnhinweis

Änderungen oder Modifikationen am Gerät, die nicht ausdrücklich von der TEAC Corporation geprüft und genehmigt worden sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Konformitätserklärung

Gerätebezeichnung: US-144 Firmenname: Tascam

TEAC AMERICA, INC. Verantwortliche Partei:

Montebello, California,

USA

Telefon: 1-213-726-0303

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen von Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen jeglicher Art tolerieren, darunter auch solche, die den Betrieb beeinträchtigen.

Hinweise zum Markenrecht

Microsoft, Windows und Windows XP sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern eingetragene Marken der Microsoft Corporation, USA.

Pentium ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation, USA.

MIDI ist eine eingetragene Marke der Association of Musical Electronics Industries.

Andere in diesem Handbuch genannte Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Bitte tragen Sie hier die Modellnummer und die Seriennummern (siehe Geräterückseite) ein, um sie mit Ihren Unterlagen aufzubewahren.

Modellnummer

Seriennummer-

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise 2	4 - Einstellungen auf dem Control Panel 13
Wichtige Informationen 3	Überblick
1 – Bevor Sie loslegen	Treibereinstellungen13 Audio Performance
Ausstattungsmerkmale 5	(Verarbeitungsleistung)13
Wenn Sie Fragen zu Ihrem	5 - Kabelverbindungen herstellen 14
Computer haben 5	USB-Verbindung 14
Angaben zur Umweltverträglichkeit 6	Audioverbindungen 14
Lieferumfang 6	Mikrofone anschließen 14
Hinweise zur Benutzung dieses Handbuchs6	Eine Gitarre anschließen 15 Ein analoges Audiogerät
2 – Bedienelemente und Anschlüsse 7	anschließen
Geräteoberseite	anschließen
Geräterückseite 8	Lautsprecher und Kopfhörer
Gerätefront9	anschließen
3 – Installation	MIDI-Verbindungen 16
Systemvoraussetzungen 10	6 – Aufnehmen mit Cubase LE 17
Windows XP	Vor der Aufnahme 17
Stromversorgung	Aufnehmen
Treiber installieren	Abmischen 19
Treiber unter Windows XP	7 – Fehlerbehebung
installieren11	8 – MIDI-Implementation 23
Treiber unter Mac OS X	9 – Technische Daten
installieren11	Analogeingänge und -ausgänge 24
Cubase LE installieren 12	Übertragungsdaten 25
Ihren Computer für Audioanwen-	Sonstige Daten 25
dungen optimieren 12	Maßzeichnung 26

1 – Bevor Sie loslegen

Bitte lesen Sie sich dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das US-122L verwenden, und machen Sie sich mit seinen Funktionen vertraut. Wenn Sie diese Hinweise beachten, wird es Ihnen viele Jahre zuverlässige Dienste leisten.

Bewahren Sie das Handbuch anschließend auf. damit Sie bei Bedarf jederzeit darauf zurückgreifen können.

WICHTIG

Für den eventuellen Verlust von Daten, die Sie mithilfe dieses Produkts auf andere MIDI-Geräte Ihres Systems oder Speichermedien wie Festplatten aufgenommen haben, können wir selbstverständlich keine Haftung übernehmen.

Überblick

Das US-122L ist ein USB-basiertes Audiointerface, das für die Verwendung mit digitaler Audioworkstation-Software (DAW) entwickelt wurde. Es enthält eine 24-Bit-/96-kHz-Audioschnittstelle mit je zwei Eingängen und Ausgängen sowie eine 16-kanalige MIDI-Schnittstelle.

Die USB-Schnittstelle sorgt dafür, dass sich das US-122L problemlos in jede auf einem Desktop- oder Laptop-Computer basierende digitale

Aufnahmeumgebung integrieren lässt. Da die Stromversorgung des US-122L ausschließlich über die USB-Verbindung erfolgt, bildet es zusammen mit einem Laptop eine äußerst kompakte und mobile digitale Audioworkstation.

Darüber hinaus ist das US-122L perfekt dafür geeignet, analoge Quellen wie Schallplatten und Kassetten auf einen Computer zu übertragen und als Audio-CDs zu erhalten.

Ausstattungsmerkmale

- 24-Bit-/96-kHz-Audiointerface
- Schließen Sie analoge Audioquellen an, und übertragen Sie diese über die USB-Verbindung auf Ihren Computer.
- · Das US-122L bietet je zwei Mikrofon- und Lineeingänge in den Formaten XLR (symmetrisch) und 6,3-mm-Klinke (symmetrisch/ unsymmetrisch). Die Klinkenbuchse des rechten Kanals ermöglicht mithilfe eines Wahlschalters auch den direkten Anschluss einer elektrischen Gitarre oder eines Basses.
- · Unsymmetrischer Stereo-Lineausgang (Cinchbuchsen) und Kopfhöreranschluss
- MIDI-In/Out-Buchsen

- · Die Direktabhörfunktion ermöglicht latenzfreies Abhören der Eingänge.
- · Die Stromversorgung erfolgt über die USB-Verbindung.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Computer haben

Wenn Sie mit der grundlegenden Bedienung eines Computers noch nicht vertraut sind und die in diesem Handbuch beschriebenen Vorgänge nicht nachvollziehen können, ziehen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Computers zu Rate.

Bevor Sie loslegen

Angaben zur Umweltverträglichkeit

 Dieses Produkt besteht aus Materialien, die wiederverwertet und wiederverwendet werden können, wenn es von einem Fachbetrieb zer-



legt wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften in Bezug auf die Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und alten Geräten.

Lieferumfang

Dieses Gerät wurde sehr sorgfältig verpackt, um eine Beschädigung während des Transports zu vermeiden. Dennoch sind Schäden nicht ganz auszuschließen.

WICHTIG

Schließen Sie das Gerät keinesfalls an, wenn Sie Schäden, lose Teile oder ähnliches feststellen! Ihr US-122L könnte dabei Schaden nehmen.

Zum Lieferumfang des US-122L gehören folgende Bestandteile:

- Das US-122L.
- · ein USB-Kabel.
- · das Original-Benutzerhandbuch in Englisch,
- · eine CD-ROM mit Treibern und Dokumentation.
- · eine CD-ROM mit GigaStudio 3 LE (nur Windows).
- eine CD-ROM mit Cubase LE.
- die Garantiekarte.

Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Tascam-Fachhändler.


Hinweise zur Benutzung dieses Handbuchs

Wir verwenden in diesem Handbuch die folgenden Schriftauszeichnungen:

- Schalter, Drehregler und Anzeigelämpchen auf der Geräteoberseite sowie die Anschlüsse auf der Vorder- und Rückseite sind mit Groß-
- buchstaben bezeichnet. Beispiel: LINE IN-Buchsen
- · Meldungen und Menüfunktionen der Software und die auf dem Monitor dargestellten Bedienelemente kennzeichnen wir mit diesem Schriftbild: ASIO Device

2 – Bedienelemente und Anschlüsse

Geräteoberseite



- 1 PHONES/LINE OUT-Pegelregler Regelt den Ausgangspegel der LINE OUT-Buchsen und der PHONES-Buchse.
- ② MIDI-Lämpchen IN Leuchtet auf, wenn am MIDI IN-Anschluss MIDI-Daten empfangen werden. OUT leuchtet auf, wenn am MIDI OUT-Anschluss MIDI-Daten ausgegeben werden.

Anmerkung

Wenn das angeschlossene MIDI-Gerät den Befehl "MIDI Active Sense" sendet, blinkt dieses Lämpchen ununterbrochen. Falls Sie das Blinken als störend empfinden, versuchen Sie diesen Befehl am sendenden Gerät zu deaktivieren.

- ③ USB-Lämpchen Leuchtet auf, wenn eine gültige USB-Verbindung mit dem Hostcomputer besteht.
- 4 MON MIX-Balanceregler Regelt die Balance der Signalquellen an den LINE OUT-Buchsen und der PHONES-Buchse. Wenn Sie diesen Regler ganz nach links drehen, hören Sie

das über die XLR-Eingänge oder die 6,3-mm-Klinkenbuchsen in das US-122L gelangende Signal. Wenn Sie den Regler ganz nach rechts drehen, hören Sie das über die USB-Verbindung vom Computer kommende Signal.

- (5) MONO-Schalter Wenn Sie das Signal in mono abhören wollen, stellen Sie diesen Schalter auf die Position ON. Der Schalter beeinflusst nur das analoge Eingangssignal.
- 6 INPUT-Regler L und R Regeln den Pegel des Eingangssignals an den MIC IN-Buchsen und LINE IN-Buchsen.
- 7 SIG/OL-Lämpchen Leuchten auf, wenn am linken bzw. rechten Eingangskanal ein Signal anliegt. Grünes Leuchten zeigt an, dass ein Signal empfangen wird. Rotes Leuchten zeigt an, dass das Eingangssignal übersteuert. Diese Lämpchen gelten nur für die Analogeingänge.

Anmerkung

Die Lämpchen leuchten grün, solange sich der Pegel des Eingangssignals im Bereich

Bedienelemente und Anschlüsse

zwischen -30 dBFS und -2 dBFS bewegt. Sobald der Eingangspegel -2 dBFS überschreitet, leuchten sie rot.

- (8) MIC/LINE GUITAR-Schalter Diesen Schalter stellen Sie entsprechend der an der Buchse **LINE/GUITAR IN R** angeschlossenen Signalquelle ein. Wählen Sie die Position GUITAR, wenn Sie eine elektrische Gitarre oder einen Bass angeschlossen haben. Wählen Sie die Position MIC/LINE, wenn Sie ein elektronisches Musikinstrument, ein Audiogerät oder ein Mikrofon angeschlossen haben.
- 9 PHANTOM-Schalter Schaltet die +48-Volt-Phantomspeisung an den MIC IN-Buchsen ein.


VORSICHT

Keinesfalls Mikrofonverbindungen herstellen oder trennen, solange die Phantomspeisung am US-144 eingeschaltet ist. Außerdem niemals unsymmetrische dynamische Mikrofone an phantomgespeiste Buchsen anschließen. Ihre Mikrofone oder das US-122L könnten dabei beschädigt werden.

Stellen Sie diesen Schalter nur dann auf die Position **ON**, wenn Sie Kondensatormikrofone verwenden, die Phantomspeisung benötigen.

Beachten Sie, dass sich die Akkulaufzeit eines angeschlossenen Notebook-Computers verringert, wenn Sie den PHANTOM-Schalter auf ON stellen.

Geräterückseite



- 10 USB-Anschluss Verwenden Sie ein USB-Kabel, um das US-122L über diesen Anschluss mit dem USB-2.0-Anschluss des Hostcomputers zu verbinden. Einzelheiten dazu siehe "Stromversorgung" auf Seite 10.
- (1) MIDI OUT-Anschluss Über diesen Anschluss werden MIDI-Befehle gesendet.
- (12) MIDI IN-Anschluss Über diesen Anschluss werden MIDI-Befehle empfangen.


(3) LINE OUT-Buchsen L und R An diesen unsymmetrischen Cinchbuchsen wird ein analoges Stereosignal ausgegeben.

WICHTIG

Wenn Sie einen Kopfhörer mit dem PHONES-Anschluss verbunden haben, wird an den LINE OUT-Buchsen kein Signal ausgegeben.

Bedienelemente und Anschlüsse

Gerätefront



- (14) MIC IN-Buchsen L und R An diese analogen, symmetrischen XLR-Buchsen schließen Sie Ihre Mikrofone an. Sie sind wie folgt verdrahtet: Pin 1 = Masse, Pin 2 = hei β (+), Pin 3 = kalt (-).
- 15 LINE IN-Buchsen L und R An diese symmetrischen 6,3-mm-Klinkenbuchsen schließen Sie Quellen mit Linepegel an. Der rechte Kanal (R) kann auch zum Anschluss einer Gitarre dienen. Wenn sich der MIC/LINE **GUITAR-Schalter** in der Stellung **GUITAR** befindet, dient die Buchse R als unsymmetrischer Gitarreneingang.

Befindet sich der MIC/LINE GUITAR-Schalter in der Stellung MIC/LINE, dient die Buchse R als symmetrischer Line-Eingang (Hülse = Masse, Spitze = $hei\beta$ (+), Ring = kalt (-)).

16 PHONES-Buchse 6,3-mm-Stereoklinkenbuchse zum Anschluss eines Kopfhörers.

WICHTIG

Wenn Sie einen Kopfhörer mit dem PHONES-Anschluss verbunden haben, wird an den LINE OUT-Buchsen kein Signal ausgegeben.

3 - Installation

Systemvoraussetzungen

Windows XP

- Unterstütztes Betriebssystem: Windows XP
- · Empfohlene Systemkonfiguration: Pentiumoder Athlon-Prozessor (oder gleichwertig) mit 1 Gigahertz oder schneller, mindestens 512 Megabyte Hauptspeicher, USB-2.0-Schnittstelle.

Diese Anforderungen gelten für Cubase LE. Wenn Sie eine andere Anwendung nutzen, finden Sie die Systemanforderungen in der zugehörigen Dokumentation.

WICHTIG

Die Anzahl verfügbarer Audiospuren hängt von der Geschwindigkeit Ihrer Festplatte ab. Je schneller die Zugriffszeiten der Festplatte, desto bessere Ergebnisse werden Sie erzielen.

Bei einer USB-1.1-Verbindung (Full Speed) stehen Ihnen nur je zwei Kanäle sowie die Abtastraten 44.1 kHz und 48 kHz für die Aufnahme und Wiedergabe zur Verfügung.

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Computer mit mindestens 256 MB Hauptspeicher auszustatten, aber für Audioanwendungen gilt generell: je mehr Speicher, desto besser.

Zwar haben wir das Gerät zusammen mit typischen Computersystemen getestet, die die oben genannten Anforderungen erfüllen, jedoch können wir keine Garantie dafür übernehmen, dass es mit jedem Computer funktioniert. Das gilt auch dann, wenn er die Systemanforderungen erfüllt. Bedenken Sie auch, dass die Rechenleistung vergleichbarer Computer voneinander abweichen kann, da sie von den verschiedensten Faktoren abhängt.

Mac OS X

- · Macintosh-Computer mit einem USB-2.0-Anschluss
- · Mac OS X 10.3.9 auf Mac PowerPC-Syste-

Auch für Macintosh-Rechner gilt der Grundsatz, dass Audioanwendungen umso besser laufen, je mehr Hauptspeicher Ihr System aufweist und je schneller die Zugriffszeiten der Festplatte sind.

Stromversorgung

Das US-122L bezieht seinen Strom über das USB-Kabel vom Hostcomputer. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der USB-Anschluss des Computers nicht genügend Strom liefert, um den US-144 betreiben zu können. Besorgen Sie sich in einem solchen Fall einen USB-2.0-Hub, der über eine eigene Stromversorgung verfügt, und verbinden Sie das US-122L darüber mit dem Computer.

Treiber installieren

Bevor Sie das US-122L nutzen können, müssen Sie die zugehörigen Treiber auf Ihrem Computer installieren. Mithilfe der CD-ROM, die dem US-122L beiliegt, ist dies jedoch schnell geschehen.

Von Zeit zu Zeit stellen wir aktualisierte Treiber zur Verfügung. Die aktuellste Treiberversion können Sie sich von der Tascam-Webseite unter www.tascam.de oder www.tascam.com herunterladen.

Installation

Verbinden Sie das US-122L nicht mit Ihrem Computer, bevor Sie die Treiber installiert haben.

WICHTIG

Behandeln Sie die beigelegten CD-ROMs sorgsam. Kratzer oder Schmutz auf einer CD-ROM können dazu führen, dass sie nicht mehr lesbar ist und die Software nicht mehr installiert werden kann. Der Ersatz einer unlesbaren CD ist kostenpflichtig.

VORSICHT

Versuchen Sie niemals, eine der beiliegenden CD-ROM in einem herkömmlichen CD-Player abzuspielen. Die dabei auftretenden Geräusche können Ihr Gehör oder Ihre Lautsprecher schädigen.

Treiber unter Windows XP installieren

Die Treiber für das US-122L finden Sie auf der CD-ROM als ausführbares Installationsprogramm mit der Bezeichnung US-122L & US-144 driver x_yy.exe (x_yy steht für die Versionsnummer).

WICHTIG

Sie müssen dieses Installationsprogramm starten, bevor Sie das US-122L zum ersten Mal mit dem Computer verbinden. Wenn Sie das US-122L vor der Treiberinstallation mit dem Computer verbinden, erscheint der Hardware-Assistent, Trennen Sie in diesem Fall die USB-Verbindung und brechen Sie alle Dialoge des Hardware-Assistenten ab. Starten Sie anschließend das beschriebene Tascam-Installationsprogramm.

Die Installation Schritt für Schritt:

1 Vergewissern Sie sich, dass das US-122L nicht mit dem Computer verbunden ist.

- 2 Doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm US-122L & US-144 driver x_yy.exe. Das Installationsprogramm startet.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Ein Dialogfeld erscheint.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche Install the Driver (Treiber installieren).

Die Treiber werden installiert.

WICHTIG

Während der Installation erscheint folgender Warnhinweis: "Die Software, die für diese Hardware installiert wird ..., hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden. "Diese Warnung erscheint immer dann, wenn Sie einen Treiber zu installieren versuchen, der den Windows-Logo-Test nicht bestanden hat.

- 5 Wenn diese Meldung erscheint, klicken Sie auf Installation fortsetzen.
- 6 Sobald die Installation abgeschlossen ist, verbinden Sie das US-122L mit dem Computer.

Das US-122L ist nun einsatzbereit (das USB-Lämpchen leuchtet).

WICHTIG

Sollte das US-122L vom Hostcomputer nicht erkannt werden, überprüfen Sie, ob der USB-Anschluss im BIOS oder in der Systemsteuerung deaktiviert wurde. Aktivieren Sie ihn gegebenenfalls.

Treiber unter Mac OS X installieren

Die Treiber für das US-122L finden Sie auf der CD-ROM als Installationspaket mit der Bezeichnung US-122L & US-144 driver x_yy.mpkg (x _yy steht für die Versionsnummer.)

1 Doppelklicken Sie in das Symbol dieses Installationspakets, und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

Installation

Cubase LE installieren

1 Legen Sie die CD-ROM mit Cubase LE in das Laufwerk Ihres Computers ein.

Das Startfenster erscheint.



- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche Install Cubase LF.
- 3 Geben Sie die Seriennummer von Cubase LE ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Sie finden die Seriennummer auf der CD-Hülle von Cubase LE.

4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Installation fortzufahren.

> Wenn die Installation abgeschlossen ist, erscheint eine entsprechende Meldung, und Sie kehren zum Startfenster zurück.

Schließen Sie das Startfenster.

Ihren Computer für Audioanwendungen optimieren

Nachfolgend finden Sie einige grundlegende Hinweise, wie Sie Ihren Computer für Audioanwendungen optimieren.

- Lassen Sie keine anderen Anwendungen im Hintergrund laufen. Wahrscheinlich nutzen Sie Ihren Computer auch für andere Anwendungen, aber wir empfehlen Ihnen, gleichzeitig mit Audioanwendungen keine anderen Programme zu verwenden. Die Verarbeitung digitaler Audiodaten beansprucht erhebliche Ressourcen Ihres Computers.
- Wenn Sie andere Anwendungen (vor allem grafikintensive Programme oder Internetanwendungen) gleichzeitig mit Ihrer Audioan-

- wendung nutzen, kann dies dazu führen, dass die Audiodaten nicht schnell genug verarbeitet werden - die Qualität leidet dann hörbar.
- Bestimmte Geräte, wie Netzwerkkarten oder WinModems, können unter Umständen die USB-Verbindung stören. In einem solchen Fall können Sie das Gerät, das den Fehler verursacht, vorübergehend im Geräte-Manager von Windows deaktivieren.
- Wenn Ihr Computer mit einer IDE-Festplatte ausgerüstet ist, dann können Sie die Leistung verbessern, indem Sie den Direktspeicherzugriff (DMA) aktivieren. Unter Windows XP ist diese Funktion standardmäßig aktiviert.

4 – Einstellungen auf dem Control Panel

Überblick

Auf einem Windows-Computer finden Sie das Control Panel (Kontrollfeld) im Startmenü, in der Systemsteuerung und unter Programme > TASCAM. Auf einem Macintosh befindet sich das Control Panel unter Anwendungen. Auf weitere nützliche Audio- und MIDI-Einstellungen unter Mac OS X können Sie über Programme > Dienstprogramme > Audio-MIDI-Konfiguration zugreifen.

Unter Windows können Sie auf dem Control Panel verschiedene Einstellungen vornehmen. die die Funktionalität des US-122L beeinflussen. Es enthält zwei Bereiche:

Statusbereich Dem Statusbereich links können Sie Informationen zum Treiber und der angeschlossenen Hardware entnehmen. Änderungen sind hier nicht möglich.

Einstellungsbereich Auf der rechten Seite können Sie Einstellungen des Treibers vornehmen.

Anmerkung

Auf dem Control Panel unter Mac OS X können Sie keine Einstellungen vornehmen.

Treibereinstellungen

Audio Performance (Verarbeitungsleistung)

Der Treiber des US-122L legt ein- und ausgehende Audiosamples vorübergehend in Puffern ab. Mithilfe des Listenfelds Audio Performance können Sie die Puffergröße anpassen.

Eine kleiner Puffer vermindert die Verzögerungen beim Abhören der Eingangssignale, erfordert von Ihrem Computer jedoch eine schnellere Verarbeitung der Audiodaten. Wenn die Verarbeitung nicht schnell genug erfolgt, weil der Computer mit anderen Systemprozessen beschäftigt ist, kann es zu knackenden Störgeräuschen oder Aussetzern im Audiosignal kommen.


Ein größerer Puffer bietet einen erhöhten Schutz vor solchen Problemen, führt jedoch zu größeren Verzögerungen beim Abhören. Unter Windows XP erlaubt Ihnen das Control Panel des US-122L, die für Ihr System optimale Einstellung zu wählen. Die gewählte Einstellung wirkt auf alle Audioanwendungen. Lowest Latency entspricht der kleinsten Puffergröße, Highest Latency der maximalen Puffergröße.

Unter Mac OS X wird die Puffergröße von jeder Audioanwendung selbst bestimmt. Deshalb gibt es diese Einstellungsmöglichkeit auf dem Control Panel unter OS X nicht, Manche Anwendungen wählen die Puffergröße automatisch, während andere die Einstellung dem Anwender überlassen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihrer Audioanwendung.

5 - Kabelverbindungen herstellen

USB-Verbindung

Schließen Sie das US-122L mithilfe des beiliegenden USB-Kabels wie in der Abbildung gezeigt an Ihren Computer an.



WICHTIG

Manche USB-Geräte greifen häufig auf die USB-Schnittstelle des Computers zu. Um Aussetzer und Störgeräusche im Audiosignal zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen nachdrücklich, keine anderen USB-Geräte an die vom US-122L verwendete Schnittstelle anzuschließen.

Ausgenommen hiervon sind lediglich USB-Tastaturen und -Mäuse, die in der Regel problemlos gleichzeitig betrieben werden können.

Audioverbindungen


Schließen Sie das Ausgangssignal Ihres Mikrofons, Ihrer Gitarre, Ihres Keyboards oder eines anderen Audiogeräts an das US-122L an, wo es in ein digitales Audiosignal umgewandelt und über die USB-Verbindung an Ihren Computer übertragen wird. Verbinden Sie den Ausgang des US-122L mit einem Vorverstärker und Ihren Lautsprechern oder einem Kopfhörer, damit Sie die in das US-122L eingehenden oder die von Ihrem Computer zurückgeführten Audiosignale abhören können.

WICHTIG

Das US-122L hat zwei Eingangskanäle (L und R), die jeweils als MIC IN-Buchse (XLR) und LINE IN-Buchse (6,3-mm-Klinke) zur Verfügung stehen. Sie können immer nur eine der beiden Buchsen eines Kanals nutzen. also entweder die XLR-Buchse oder die Klinkenbuchse. Wenn Sie versuchen, einen Kanal mit zwei unterschiedlichen Signalen zu versorgen, ist das US-122L nicht in der Lage, diese zu verarbeiten.

Mikrofone anschließen


Schließen Sie Ihre Mikrofone an die mit MIC IN bezeichneten XLR-Buchsen an (L und R). Wenn Sie Kondensatormikrofone verwenden, die Phantomspeisung benötigen, schalten Sie diese ein.



Kabelverbindungen herstellen

Eine Gitarre anschließen


Schließen Sie Ihre Gitarre an die mit R bezeichnete rechte LINE IN-Klinkenbuchse an, und stellen Sie den MIC/LINE GUITAR-Schalter auf die Position GUITAR.



Ein analoges Audiogerät anschließen


Ein analoges Audiogerät (Keyboard, Drumcomputer, Klangerzeuger, Kassettendeck, MD- oder CD-Player usw.) schließen Sie folgendermaßen an:

Verbinden Sie den analogen Audioausgang Ihres Geräts mit einer der LINE IN-Klinkenbuchsen des US-122L (L oder R). Wenn Sie den rechten Kanal nutzen, stellen Sie den MIC/LINE GUITAR-Schalter auf die Position LINE.




Einen Schallplattenspieler anschließen

Einen Plattenspieler können Sie nicht direkt an das US-122L anschließen, da sein Ausgangssignal zu schwach ist. Sie müssen daher einen Phonovorverstärker zwischen dem Plattenspieler und dem US-122L anschließen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Plattenspieler zunächst an einen Verstärker mit PHONO-Eingang anzuschließen.



Lautsprecher und Kopfhörer anschließen


Aktivlautsprecher und Kopfhörer schließen Sie wie in der Abbildung gezeigt an.




Kabelverbindungen herstellen

MIDI-Verbindungen

Schließen Sie MIDI-Geräte wie MIDI-Klangerzeuger, Keyboards, Synthesizer und Drumcomputer wie in der Abbildung gezeigt an das US-122L an.



Zur Übertragung und zum Empfang von MIDI-Timecode (MTC) können Sie die MIDI IN-/MIDI OUT-Buchsen ebenfalls nutzen. Auf diese Weise lässt sich Ihre DAW-Anwendung mit Ihren MIDI-Geräten synchronisieren.



6 - Aufnehmen mit Cubase LE

In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem US-122L und Cubase LE Ihre erste Aufnahme erstellen.

Natürlich kann diese Einführung nicht das Anwendungshandbuch Ihrer Software ersetzen. Wenn Sie weitergehende Fragen zu Cubase LE haben, ziehen Sie bitte das zum Programm gehörende Handbuch zu Rate.

Vor der Aufnahme


1 Starten Sie Cubase LE, und wählen Sie im Menü Devices den Eintrag Device Setup.



Das Fenster Device Setup öffnet sich.

- 2 Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte im linken Bereich des Device Setup-Fensters den Eintrag VST Multitrack.
- 3 Klicken Sie im rechten Bereich des Fensters auf die Registerkarte Setup, wählen Sie im Listenfeld ASIO Driver den Eintrag US-122L USB ASIO driver, und klicken Sie

auf die Schaltfläche Apply, um die Änderung wirksam zu machen.



- 4 Wenn Sie den Digitaleingang nutzen, wählen Sie unter Clock Source den Eintrag external (externe Clockquelle).
- 5 Wählen Sie im Menü Devices den Eintrag VST Inputs, um das Fenster für die VST-Eingänge aufzurufen.



Aufnehmen mit Cubase LE

Vergewissern Sie sich, dass im Feld Port die Eingänge des US-122L angezeigt werden und dass die Active-Anzeige leuchtet.



6 Wählen Sie im Menü File den Eintrag New Project.



Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie eine Vorlage für Ihr neues Projekt wählen können.

7 Markieren Sie die gewünschte Vorlage, und klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Geben Sie nun noch den Speicherort Ihres Projekts an, und das neue Projekt wird erstellt.



Nun können Sie mit Ihrer Aufnahme beginnen.

Aufnehmen

- 1 Wählen Sie einen Kanal für die Aufnahme, und legen Sie als Eingang (Input) einen der Eingänge des US-122L fest.
- 2 Klicken Sie auf die in der Abbildung gekennzeichnete Schaltfläche, um die Spur auf Aufnahmebereitschaft zu schalten.



3 Um die Aufnahme zu starten, klicken Sie auf die Aufnahme-Schaltfläche in der Laufwerkssteuerung.



- 4 Wenn Sie mit Ihrer Aufnahme fertig sind, klicken Sie auf die Stop-Schaltfläche und anschließend auf die links gezeigten Schaltflächen, um die Aufnahmebereitschaft wieder auszuschalten.
- 5 Springen Sie gegebenenfalls an den Anfang der Aufnahme zurück.

Um auf weitere Spuren aufzunehmen, wiederholen Sie die Schritte entsprechend.

Aufnehmen mit Cubase LE

Abmischen

1 Markieren Sie mithilfe des linken und rechten Locatorpunkts den Bereich Ihrer Aufnahme, den Sie abmischen wollen.



2 Wählen Sie im Menü File den Eintrag Export und dann Audio Mixdown.



3 Nehmen Sie im Dialogfenster Export Audio Mixdown die gewünschten Einstellungen für das Ausgabeformat der Audiodatei vor, und klicken Sie auf die Schaltfläche Save.



7 – Fehlerbehebung

In diesem Kapitel finden Sie häufig gestellte Fragen und die zugehörigen Antworten zur Arbeit mit Cubase LE.

Ich habe die richtigen Eingänge gewählt, aber die Pegelanzeige der Audiospur zeigt kein Signal an.

Vergewissern Sie sich, dass die Monitor-Schaltfläche in der Spur gedrückt ist.



Ich möchte eine Stereoaufnahme erstellen und zwei Kanäle gleichzeitig aufnehmen.

Klicken Sie vor der Aufnahme auf die Stereo/ Mono-Schaltfläche in der Spur, die daraufhin gelb aufleuchten sollte. Für den Eingang der Spur wird dann beispielsweise In 1 + In 2 angezeigt.



Ich möchte den EQ nutzen, aber er scheint nicht zu funktionieren.

Überprüfen Sie die Einstellungen für den Kanal, und stellen Sie sicher, dass die Bypass-Schaltfläche des EQs nicht aktiviert ist.




Fehlerbehebung

Ich habe einen Song von drei Minuten Dauer abgemischt, aber die ausgegebene Datei umfasst nur zehn Sekunden.

Vergewissern Sie sich vor dem Abmischen, dass Sie mithilfe des linken und rechten Locatorpunkts den gesamten abzumischenden Bereich markiert haben.


Ich kann mit den Locatorpunkten keinen Bereich markieren, der mehr als zehn Minuten umfasst.

Zehn Minuten sind der Vorgabewert. Die Länge des Projekts können Sie im Project-Menü unter Project Setup anpassen.



Ich habe eine Aufnahme abgemischt, aber die Automation und die Effekte sind in der Mischung nicht zu hören.


Vergewissern Sie sich, dass im Dialogfenster Export Audio Mixdown die Optionen Automation und Effects markiert sind.



Ich habe die fertige WAV-Datei auf eine CD gebrannt, aber die Musik wird mit falscher Geschwindigkeit wiedergegeben.

Beträgt die Abtastrate Ihres Projekts möglicherweise 48 kHz?

Wenn Sie beabsichtigen, eine CD zu erstellen, empfehlen wir Ihnen, von vornherein eine Abtastrate von 44,1 kHz zu wählen. Klicken Sie dazu im Project-Menü auf den Eintrag Project Settings und wählen im Listenfeld Sample Rate die Einstellung 44100 Hz.



Fehlerbehebung

Kann ich Audiospuren mit dem ReWire-Proto- koll aufnehmen?	Auf ReWire-Spuren sind in Cubase LE keine Aufnahmen möglich. Sie müssen die Audiodaten exportieren und sie dann in eine Audiospur importieren.
Ich habe eine Audioquelle an das US-122L angeschlossen, aber ich höre nichts. Vergewissern Sie sich, dass der Eingangspegel hoch genug ist. Bei einem analogen Signal wird ein ausreichender Pegel durch das grün leuchtende Lämpchen signalisiert.	Stellen Sie sicher, dass der Abhörpegel (bzw. Kopfhörerpegel) hoch genug ist, und überprüfen Sie nochmals, ob alle Kabelverbindungen fest sitzen.
Der Klang ist verzerrt. Vergewissern Sie sich, dass das Signal nicht übersteuert. Den richtigen Eingangspegel erken-	nen Sie daran, dass das Lämpchen nur gelegent- lich rot aufflackert.

8 - MIDI-Implementation

Function		Transmitted	Received	Remarks
Basic Channel	At power ON Changed	X X	X X	Through
Mode	At power ON Messages Altered	X X *******	X X	Through
Note Number	Range	X *******	Х	Through
Velocity	Note ON Note OFF	X X	X X	Through
After Touch	Polyphonic Channel	X X	X X	Through
Pitch Bender		Х	Χ	Through
Control Change		Х	Х	Through
Program Change	Range #	X *******	Х	Through
System Exclusive		Х	Х	Through
System Common	:Song Pos :Song Sel :Tune	X X X	X X X	Through
System Real Time	:Clock :Commands	X X	X X	Through
Other	:Local on/off :All note off :Active sensing :Reset	X X X	X X X	Through
Notes				

Mode 1: Omni on, Poly Mode 2: Omni on, Mono O: Yes Mode 3: Omni off, Poly Mode 4: Omni off, Mono X: No

9 - Technische Daten

Mikrofoneingänge (MIC IN L und F	R)
Anschluss	XLR, symmetrisch
Eingangsimpedanz	2,4 kOhm
Nominaler Eingangspegel	–58 dBu (INPUT = max) bis –14 dBu (INPUT = min)
Maximaler Eingangspegel	+2 dBu (INPUT = min)
Lineeingänge (LINE IN L und LINE	E/GUITAR IN R, Schalterstellung MIC/LINE
Anschluss	6,3-mm-Klinke, unsymmetrisch
Eingangsimpedanz	10 k0hm
Nominaler Eingangspegel	-40 dBu (INPUT = max) bis +4 dBu (INPUT = min)
Maximaler Eingangspegel	+20 dBu (INPUT = min)
Gitarreneingang (LINE/GUITAR IN	R, Schalterstellung GUITAR)
Anschluss	6,3-mm-Klinke, unsymmetrisch
Eingangsimpedanz	1 MOhm
Nominaler Eingangspegel	−51 dBu (INPUT = max) bis −7 dBu (INPUT = min)
Maximaler Eingangspegel	+9 dBu (INPUT = min)
Lineausgang (LINE OUT)I	
Anschluss	Cinch, unsymmetrisch
Ausgangsimpedanz	100 Ohm
Nominaler Ausgangspegel	−10 dBV
Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV
Kopfhörerausgang (PHONES)	
Anschluss	6,3-mm-Stereoklinke
Maximale Ausgangsleistung	14 mW + 14 mW (32 Ohm)

Technische Daten

Ube	rtrad	ungs	daten

Digitale Audioverarbeitung		
A/D-Wandler (AK5381)	24 Bit/96 kHz	
D/A-Wandler (AK4384)	24 Bit/96 kHz	
Frequenzbereich (LINE OUT, –10 dBV)		
Normale Abtastrate (bis 48 kHz)	20 Hz – 20 kHz, ±1 dB	
Doppelte Abtastrate (bis 96 kHz)	20 Hz – 40 kHz, +1/–3 dB	
Fremdspannungsabstand		
LINE IN bis LINE OUT (über A/D- und D/A-Wandler)	>96 dB(A) (INPUT = min, Eingangsimpedanz 40 Ohm)	
LINE IN bis LINE OUT (Direktabhörfunktion)	>100 dB(A) (INPUT = min, Eingangsimpedanz 40 Ohm)	
Verzerrung (THD+N, 22 Hz bis 22 kHz)		
LINE IN bis LINE OUT (über A/D- und D/A-Wandler)	<0,006 % (1 kHz Sinus, +20 dBu am Eingang INPUT = min)	
LINE IN bis LINE OUT (Direktabhörfunktion)	<0,004 % (1 kHz Sinus, +20 dBu am Eingang, INPUT = min)	

Sonstige Daten

MIDI, USB


MIDI IN und MIDI OUT (DIN-Buchsen, 5-polig)	entsprechend MIDI-Spezifikation	
USB-Anschluss (Downstream-Buchse)	Format USB 2.0	
Systemvoraussetzungen Hostcomputer		
Betriebssystem	Windows XP Mac OS 10.3.9 oder höher	
Datenübertragung	USB 2.0	
Audio-/MIDI-Interface-Protokolle	Windows: ASIO, ASIO2, GSIF2, WDM Macintosh: CoreAudio, CoreMIDI (OS X)	
Mitgelieferte Software	Cubase LE (für Windows oder Macintosh), GigaStudio 3 LE (nur Windows)	

Technische Daten

Stromversorgung

über USB	5 V, Maximalstrom 500 mA
Abmessungen	
Außenmaße (H x B x T)	192 mm x 147 mm x 48 mm
Gewicht	1 kg

Maßzeichnung



Notizen

TASCAM TEAC Professional Division US-122L

TEAC CORPORATION

Phone: +81-422-52-5082 www.tascam.com 3-7-3, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 180-8550, Japan

TEAC AMERICA, INC.

Phone: +1-323-726-0303

7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640, USA

TEAC CANADA LTD.

Phone: +1905-890-8008 Facsimile: +1905-890-9888 www.tascam.com 5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada

TEAC MEXICO, S.A. De C.V

Phone: +52-555-581-5500 www.tascam.com Campesinos No. 184, Colonia Granjes Esmeralda, Delegaacion Iztapalapa CP 09810, Mexico DF

TEAC UK LIMITED

Phone: +44-8541-302511 www.tascam.co.uk

Unit 19 & 20, The Courtyards, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 8TE, UK

TEAC Europe GmbH

Phone: +49 (0) 611-71580 www.tascam.de Bahnstraße 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany

www.tascam.com